

Provtagningsinstruktion vatten

Provet tas från den kran i fastigheten som används mest (vanligtvis köskranen).

- Om möjligt, ta vattenprovet efter klockan 09:00. Ta bort filter, silar etc. före provtagning och ställ kranen i maximalt "kallvattensläge".
- Den lilla mängd som står i tappkranen ska alltid spolats bort. Vid mikrobiologisk och kemisk undersökning utförs provtagning med minsta möjliga tid dem emellan.
- Mät vattentemperaturen (om ni har möjlighet) i det rinnande vattnet från kranen och aldrig i flaskan.

Mikrobiologisk undersökning (500 ml flaska med röd eller blå kork)

- Vidrör inte flaskmynningen eller insidan av korken.
- För in provflaskan under vattenstrålen utan att komma i kontakt med kranen.
- Fyll provflaskan till 4/5-delar.

Kemisk undersökning (500 ml flaska med vit kork)

- Fyll hela flaskan med vatten.

Radon

- Ställ in vattenflödet så att en jämn liten stråle som inte bryts formas.
- Tappa upp vatten i provkärlet efter väggen så att detta fylls helt, ingen luft!
- Tillslut snarast kärlet ordentligt (radon är en gas).

Skicka in provet så att det anländer till laboratoriet före kl. 16:00 samma dag som provtagningen, måndag – torsdag. För radon gäller inlämning måndag – onsdag före kl. 16:00.

Vi kan ej ta emot prover på fredagar. Vi tar ej emot prover dag innan röd dag eller på klämdagar (för radon ej heller två dagar innan röd dag).

Returfrakt bekostas av kunden.